

DISPENSER DRY MATIC

ISTRUZIONI PER L'USO

Tasto spegnimento (OFF) e
regolazione intervallo di erogazione
(TIME SET)

Regolazione del tempo di
funzionamento (MODE)

Fotocellula e luce
di funzionamento

Luce rossa dopo le
3000 erogazioni
per cambio bombola



1. Inserire 2 batterie tipo AA (stilo) assicurandosi che il tasto spegnimento sia in posizione OFF.
2. Regolare il tasto "time set" per scegliere il tempo di erogazione (7,5 – 15 – 30 minuti)
3. Tasto "Mode" per impostare il tempo di funzionamento:
 - 24 h – funziona per 24 ore
 - Day – funziona solo di giorno e con le luci accese
 - Night – funziona solo di notte in assenza di luce
4. Inserire la bomboletta aerosol

Il dispenser è già impostato con intervalli a 15 minuti e funziona a 24 ore per 3000 erogazioni.
Per resettare il dispenser dopo le 3000 erogazioni che si segnalano con l'accensione della luce rossa,
è sufficiente portare il tasto su OFF, sostituire la bombola e riportare il tasto "time set" desiderato.

Si consiglia di posizionare il dispenser in alto per migliorare l'efficacia, ad una altezza di 2/2,5 metri